TWINSTRIPPER

DECERANTE

Detergente decerante in fase mista acqua/solvente, ideale per la rimozione di strati di cera o trattamenti acrilici.

COME

- Diluire il prodotto in acqua (preferibilmente tiepida) e cospargere sulla superficie
- Lasciare agire qualche minuto e soffregare manualmente o con monospazzola munita di disco marrone o nero.
- Aspirare con aspiraliquidi e sciacquare bene con acqua pulita
- Se necessario, ripetere l'operazione

DOVE

- Superfici in cotto, pietra, ceramica, gres, marmo, clinker.

ADATTO A:
- Pavimenti
- Rivestimenti

VANTAGGI

- Decera efficacemente e rapidamente
- Privo di solventi aggressivi

RESA

- In base alla diluizione

CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt. 5 (4pz)

DILUIZIONI

- dal 20% al 50% in acqua

PERICOLOSITÀ

Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare un medico e mostrare l'etichetta. Usare guanti protettivi adatti

LANTANIA